

## **Installazione LCD su ICOM IC-R9000 o IC-781**

Materiali che saranno presenti nella confezione sono :

- 1 - monitor LCD + lamierino in alluminio sagomato e forato + scheda interfaccia PAL \_ LCD ( montato )
- 1 - cavetto ingresso VGA \_ CN2 da non utilizzare
- 1 - cavetto di alimentazione CN1 attenzione va solo in quel connettore ( colorato rosso )
- 1 - cavetto comandi CN4
- 1 - 25\_30 Cm di striscia di gomma nera autoadesiva per coprire bordi all'interno della radio
- 1 - istruzioni ( queste ) per i comandi del monitor vedere sullo stampato dei comandi
- 1 - specifiche Monitor LCD

**ATTENZIONE SERVE UN MINIMO DI MANUALITA' ;  
SE NON SIETE PRATICI FATEVI AIUTARE E O MANDATE / PORTATE L'APPARATO A NOI !**

- 1-Togliere il monitor analogico CRT dalla sua sede facendo attenzione
- 2-preparare collegamenti come da foto A-A ( alimentazione e monitor )  
verificare comunque che i fili corrispondano ( + 12 V Marrone ) ( - Giallo )
- 3-collocare in via provvisoria in modo da poter accendere il monitor LCD  
e verificare la posizione !
- 4-segnare la posizione dei fori come da foto B-B
- 5-forare lo scassi mettendo all'interno uno straccio o e comunque qualcosa da evitare  
che i trucioli NON vadano nel resto del circuito ! ( potrebbe causare parecchi problemi )
- 6-avvitare e regolare la profondità a piacere ( grazie alle asole della staffa )
- 7-fissare pannello dei comandi come da foto C-C
- 8-se siete sicuri di quello che avete fatto sino ad ora accendete e regolate il monitor a piacere .

se non mi /vi \_ sono / siete dimenticato/i nulla potete verificare che tutto sia funzionante  
e potete chiudere !

**P. S. al momento il monitor non può ne essere regolato da fuori e nemmeno spento !**

**A disposizione per suggerimenti e o quant'altro**

grazie del vostro acquisto  
sperando di avere risolto un problema  
saluti e buon DX  
MAGH Elettronica  
[Magh@magh.it](mailto:Magh@magh.it)  
0522306053  
Claudio IK4IDS